

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://hamamatsu.nt-rt.ru/> || hsm@nt-rt.ru

КОЛОДКИ ДЛЯ ФЭУ



Для удобства работы с ФЭУ Hamamatsu производят специализированные колодки (разъемы). По своему исполнению колодки делятся на несколько типов:

1. Т.н. "bare sockets", т.е. "пустные колодки" (иногда поставляются вместе с самим ФЭУ, в зависимости от типа ФЭУ);
2. колодки D-типа, т.е., содержащие делитель напряжения;
3. колодки DA-типа, т.е., содержащие в едином корпусе делитель напряжения и усилитель;
4. колодки DP-типа, т.е., содержащие в едином корпусе делитель напряжения и источник питания;
5. колодки DAP-типа, т.е., содержащие в едином корпусе делитель напряжения, усилитель и источник питания.

Артикул	Тип	Совместимые ФЭУ (размер в мм или тип)	Тип ФЭУ
E13643 NEW	D (активная)	в корпусах TO-8	head-on
C13654-01 NEW	DAP	28	side-on
C10344-03	DP	28	head-on
C12597-01	DP	28	side-on
C12842-01	DP	Только R6231, R6232, R6233, R6234, R6235, R6236, R6237 и подобные	head-on
C12842-02	DP	Только R878, R550, R594, R877, R1512, R1513 и подобные	head-on
C12843-01	DAP	Только R6231, R6232, R6233, R6234, R6235, R6236, R6237 и подобные	head-on

Артикул	Тип	Совместимые ФЭУ (размер в мм или тип)	Тип ФЭУ	
C12843-02	DAP	Только R878, R550, R594, R877, R1512, R1513 и подобные	head-on	-
C13003-01	DP	25	head-on	
C13004-01	DP	28	head-on	
C6271	DAP	28	side-on	-
C7246	DA	28	head-on	
C7246-01	DA	28	side-on	
C7246-22	DA	28	head-on	
C7246-23	DA	28	side-on	
C7247	DA	28	head-on	
C7247-01	DA	28	side-on	
C7247-22	DA	28	head-on	
C7247-23	DA	28	side-on	
C7950	DAP	28	side-on	-
C7950-01	DAP	28	head-on	-
C8991	DP	28	side-on	
C8991-01	DP	28	side-on	
E10679-02	D	16	head-on	
E10679-51	D	16	head-on	
E11807	D	30 x 30	head-on	
E11807-01	D	30 x 30	head-on	
E1198-05	D	51	head-on	
E1198-07	D	51	head-on	
E1198-20	D	51	head-on	
E1198-22	D	51	head-on	
E1198-23	D	51	head-on	
E1198-26	D	51	head-on	
E1198-27	D	51	head-on	
E12788	D	28	side-on	
E1435-02	D	51	head-on	
E1761-04	D	10	head-on	
E1761-05	D	10	head-on	
E2183-500	D	38	head-on	
E2183-502	D	38	head-on	
E2253-05	D	19	head-on	
E2253-08	D	19	head-on	
E2624	D	28	head-on	
E2624-05	D	28	head-on	
E2624-14	D	28	head-on	
E2924	D	25	head-on	
E2924-05	D	25	head-on	
E2924-11	D	25	head-on	
E2924-500	D	25	head-on	
E2979-500	D	51	head-on	
E5859	D	51	head-on	
E5859-01	D	51	head-on	
E5859-03	D	51	head-on	
E5859-05	D	51	head-on	

Артикул	Тип	Совместимые ФЭУ (размер в мм или тип)	Тип ФЭУ
E5859-19	D	51	head-on
E5996	D	30 x 30	head-on
E6133-04	D	25 (для сильных магнитных полей)	head-on
E6316	D	51	head-on
E6316-01	D	51	head-on
E6736	D	30 x 30	head-on
E678-11A	Vare-socket (пустая колодка)	28 (поставляется отдельно)	side-on
E678-11N	Vare-socket (пустая колодка)	10+квадратные (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-11U	Vare-socket (пустая колодка)	13 (в комплекте с ФЭУ)	side-on
E678-12-01	Vare-socket (пустая колодка)	Только серия R9880U (поставляется отдельно)	head-on
E678-12A	Vare-socket (пустая колодка)	13, 19, 25, 38 (поставляется в комплекте, кроме R11102)	head-on
E678-12L	Vare-socket (пустая колодка)	19 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-12R	Vare-socket (пустая колодка)	19, 25, 38 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-12T	Vare-socket (пустая колодка)	Только R5610A (в комплекте ФЭУ)	head-on
E678-13E	Vare-socket (пустая колодка)	Только R4177-01 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-13F	Vare-socket (пустая колодка)	13 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-14C	Vare-socket (пустая колодка)	25, 28 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-14W	Vare-socket (пустая колодка)	51, 76, 127 + гексагональные + квадратные (поставляется отдельно)	head-on
E678-15C	Vare-socket (пустая колодка)	51 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-17A	Vare-socket (пустая колодка)	Только R1548-07 и R5505-70 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-19J	Vare-socket (пустая колодка)	Только R2083 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-20B	Vare-socket (пустая колодка)	28, 38, 51, 76, 127 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-21C	Vare-socket (пустая колодка)	51, 76 (в комплекте с ФЭУ)	head-on
E678-32B	Vare-socket (пустая колодка)	Серии R7600U, R5900U, R8900U	head-on
E7083	D	30 x 30	head-on
E717-500	D	28	side-on
E717-63	D	28	side-on
E717-74	D	28	side-on
E7514	D	30 x 30	head-on
E7693	D	127	head-on
E849-35	D	13	head-on
E849-68	D	13	head-on
E849-90	D	13	head-on
E849-99	D	13	head-on
E850-13	D	13	side-on
E850-22	D	13	side-on
E974-13	D	19	head-on
E974-14	D	19	head-on
E974-17	D	19	head-on
E974-18	D	19	head-on
E974-22	D	19	head-on
E974-29	D	19	head-on
E990-07	D	28	head-on
E990-08	D	28	head-on
E990-29	D	28	head-on
E990-500	D	28	head-on

Артикул	Тип	Совместимые ФЭУ (размер в мм или тип)	Тип ФЭУ
E990-501	D	28	head-on

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hamamatsu.nt-rt.ru/> || hsm@nt-rt.ru